j5create

Quick Installation Guide
If you have any problems with this product, please contact our technical support team before returning it to the store.

USB-C™ Triple Display Docking Station

JCD543
JCD543P

EN : Quick Installation Guide
繁中文 : 快速設定手冊
簡中文 : 快速設置手冊
日本語 : クイックインストールガイド
ES : Guía De Instalación Rápida
DE : Kurzanleitung Für Installation
FR : Guide D'installation Rapide
NL : Snelle installatiehandleiding
IT : Manuale di installazione rapida
PT : Manual de instalação rápida
SV : Snabb installationshandbok

English

Windows® - Driver Installation

- **Driver will automatically install on Windows® 10 / 8.1 / 7 (Plug & Play requires Internet access)**

Step 1
If you have internet access, it is highly recommended that you download the latest driver from www.jcreate.com under Support→scroll down to your product and download the latest driver for your operating system. (Note: If possible, run as an administrator)

Step 2
Follow the prompts to install the driver (You may have to click on My Computer > downloads and choose j5Usb3.0MultiAdapter to begin installation).

Step 3
Once initial installation has completed, click "Restart" to finish installing the software. After your computer has restarted, first connect the j5create docking station to your power adapter, HDMI™, VGA, Ethernet, audio, etc. and then to your computer. Now you are ready to use your j5create docking station!

Step 4 Display Settings
Windows® 8.1 / 7: Right click on the icon on the lower right-hand side of the toolbar to open display settings. If your driver automatically installed, you will see a different icon

Mac® - Driver Installation

- **Do NOT plug the j5create USB™ display adapter into the computer until the driver is completely installed**

Step 1
If you have internet access, it is highly recommended that you download the latest driver from www.j5create.com under Support→scroll down to your product and download the latest driver for your operating system. (Note: If you have trouble downloading this driver, your security settings may need to be adjusted to allow for "downloading from anywhere")

Step 2
Follow the prompts to install the driver (You may have to click on Finder> downloads and choose j5Usb3.0MultiAdapter to begin installation). Please click "OK" when you see the pop-up window. Go to Security and Privacy > General and then click on "Open Anyway" to install the driver.

Step 3
Once initial installation has completed, click "Restart" to finish installing the software. After your computer has restarted, first connect the j5create docking station to your power adapter, HDMI™, VGA, Ethernet, audio, etc. and then to your computer. Now you are ready to use your j5create docking station!

Step 4
Go to , and then System Preferences and select the Sound and Speaker Output options. Here you can select which device has sound output.

System Requirements

- Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 7 (32-bit or 64-bit) Compatible
- macOS® 10.8 or later
- Available USB-C™ DisplayPort™ Alt mode
- Supports 4K resolution output through the internal graphics card on the PC
- Available USB® power delivery over USB-C™ to support upstream charging

Extended Monitor System Requirements

- One 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) full-screen video playback
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB memory or higher
- Two 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) full-screen video playback
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB memory or higher

Higher processor recommended for multi-displays and optimal performance.

- **Before you upgrade your operating system, update your j5create product driver first to avoid compatibility issues.**

Español

Windows® - Instalación del controlador

- **El controlador se instalará automáticamente en Windows® 10 / 8.1 / 7 (Plug & Play requiere acceso a Internet)**

Paso 1
Si posee acceso a Internet, le recomendamos que descargue el controlador más reciente desde www.jcreate.com dentro de la sección Support (Asistencia y servicios). Desplácese hasta el controlador del producto que desea instalar y descargue el controlador más reciente para su sistema operativo. (Nota: Si es posible, ejecute como administrador).

Paso 2
Siga las instrucciones para instalar el controlador (Es posible que deba hacer clic en Equipo > Descargar y seleccionar j5Usb3.0MultiAdapter para iniciar la instalación).

Paso 3
Una vez que se haya completado la instalación inicial, haga clic en "Reiniciar" para finalizar la instalación del software. Después de reiniciar su computadora, primero conecte la Estación de acoplamiento j5create a su de corriente, HDMI™, VGA, Ethernet, audio, etc. y luego a su computadora. ¡Ya está listo para usar su estación de acoplamiento j5create!

Paso 4 Configuración de pantalla
Windows® 8.1 / 7: Haga clic con el botón derecho en el icono en la parte inferior derecha de la barra de herramientas para abrir la configuración de la pantalla. Si su controlador se instala automáticamente, verá una icono diferente

Mac® - Instalación del controlador

- **No enchufe el j5create USB™ multi-monitor Adaptador en el equipo hasta que el conductor esté completamente instalado.**

Paso 1
Si posee acceso a Internet, le recomendamos que descargue el controlador más reciente desde www.j5create.com dentro de la sección de asistencia. Desplácese hasta el controlador del producto que desea instalar y descargue el controlador más reciente para su sistema operativo. (Nota: Si existe algún problema para descargar este controlador, es posible que deba ajustar la configuración de seguridad para permitir las descargas desde cualquier ubicación).

Paso 2
Siga las instrucciones para instalar el controlador (Es posible que deba hacer clic en Finder > Descargar y seleccionar j5Usb3.0MultiAdapter para iniciar la instalación). Haga clic en "Aceptar" cuando vea la ventana emergente. Vaya a Seguridad y privacidad> General y luego haga clic en "Abrir de todos modos" para instalar el controlador.

Paso 3
Una vez que se haya completado la instalación inicial, haga clic en "Reiniciar" para finalizar la instalación del software. Después de reiniciar su computadora, primero conecte la Estación de acoplamiento j5create a su adaptador de corriente, HDMI™, VGA, Ethernet, audio, etc. y luego a su computadora. ¡Ya está listo para usar su estación de acoplamiento j5create!

Paso 4
Diríjase a y seleccione "Preferencias del sistema" y seleccione "Sonido" - "Salida". Puede seleccionar un dispositivo para la salida de sonido haciendo clic en éste.

Requisitos del sistema

- Compatible con Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 7 (32 bits o 64 bits)
- macOS® 10.8 o posterior
- Modo USB-C™ DisplayPort™ Alt disponible
- Admite la salida de resolución 4K mediante una tarjeta gráfica interna en la PC
- Delivery Entrega de energía USB® disponible a través de USB-C™ para soportar carga ascendente

Requisitos del sistema del monitor extendido

- Una reproducción de video en pantalla completa de 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB de memoria o superior
- Dos reproducciones de video en pantalla completa de 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB de memoria o superior

Se recomienda un procesador superior para pantallas múltiples y un rendimiento óptimo.

- **Antes de actualizar su sistema operativo, actualice su j5create controlador primero para evitar problemas de compatibilidad.**

Français

Windows® - Installation du pilote

- **Le logiciel s'installera automatiquement sur Windows® 10 / 8.1 / 7 (Plug & Play nécessite un accès Internet)**

Étape 1
Si vous avez accès à l'Internet, il est fortement recommandé de télécharger le dernier pilote à partir de www.j5create.com dans Support→faites défiler vers le bas jusqu'au pilote du produit que vous installez et téléchargez le dernier pilote pour votre système d'exploitation. (Remarque : Si possible, connectez-vous en tant qu'administrateur).

Étape 2
Suivez les instructions pour installer le pilote. (Vous devrez peut-être cliquer sur Mon ordinateur > Téléchargements et choisir j5Usb3.0MultiAdapter pour commencer l'installation)

Étape 3
Une fois l'installation initiale terminée, cliquez sur "Redémarrer" pour terminer l'installation du logiciel. Une fois que votre ordinateur a redémarré, connectez d'abord la station d'accueil j5create à votre adaptateur secteur, HDMI™, VGA, Ethernet, audio, etc., puis à votre ordinateur. Maintenant, vous êtes prêt à utiliser votre station d'accueil j5create !

Étape 4 Réglage de l'affichage
Windows® 8.1 / 7: Faites un clic droit sur l'icon , trouvé au bas de la barre d'outils, à droite, ce qui ouvra la rubrique des réglements d'affichages. Si le logiciel s'est installé automatiquement,vous verrè l'icon différent

Mac® - Installation du pilote

- **Ne branchez pas l'adaptateur d'affichage j5create USB™ dans l'ordinateur avant que le logiciel soit complètement installé.**

Étape 1
Si vous avez accès à l'Internet, il est fortement recommandé de télécharger le dernier pilote à partir de www.j5create.com dans Support→faites défiler vers le bas jusqu'au pilote du produit que vous installez et téléchargez le dernier pilote pour votre système d'exploitation. (Remarque : Si vous avez des problèmes lorsque vous téléchargez ce pilote, vos paramètres de sécurité peuvent avoir besoin d'être ajustés pour permettre le "téléchargement à partir de n'importe où")

Étape 2
Suivez les instructions pour installer le pilote. (Vous devrez peut-être cliquer sur Trouver > Téléchargements et choisir j5Usb3.0MultiAdapter pour commencer l'installation).
Cliquez sur "OK" lorsque vous voyez la fenêtre pop-up. Allez à Sécurité et confidentialité> Généralités, puis cliquez sur "Ouvrir de toute façon" pour installer le pilote.

Étape 3
Une fois l'installation initiale terminée, cliquez sur "Redémarrer" pour terminer l'installation du logiciel. Une fois que votre ordinateur a redémarré, connectez d'abord la station d'accueil j5create à votre adaptateur secteur, HDMI™, VGA, Ethernet, audio, etc., puis à votre ordinateur. Maintenant, vous êtes prêt à utiliser votre station d'accueil j5create !

Étape 4
Allez dans , puis "Préférences du système" et sélectionnez "Son" Les options "Sortie" du haut-parleur. Vous pouvez sélectionner un périphérique pour la sortie du son en cliquant dessus.

Configuration requise

- Compatible avec Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 7 (32 bits ou 64 bits)
- macOS® 10.8 ou plus
- Mode USB-C™ DisplayPort™ Alt disponible
- Prise en charge de la sortie en résolution 4K par la carte graphique interne sur PC
- Alimentation USB® disponible via USB-C™ pour prendre en charge le chargement en amont

Configuration Requise Approfondi du Moniteur

- Une lecture vidéo plein écran 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 Go de mémoire ou plus
- Deux 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) Lecture vidéo en plein écran
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 Go de mémoire ou plus

Processeur supérieur recommandé pour les affichages multiples et des performances optimales.

- **Avant de faire la mise à jour de votre système d'opération, mettez à jour les logiciels de produits j5create pour éviter des problèmes de compatibilité.**

Deutsch

Windows® - Treiberinstallation

- **Treiber wird automatisch installiert auf Windows® 10 / 8.1 / 7 (Plug & Play erfordert Internetzugang)**

Schritt 1
Wenn Sie über einen Internetanschluss verfügen, empfehlen wir, dass Sie den neuesten Treiber von www.j5create.com unter Support herunterladen – scrollen Sie in der Liste nach unten, bis Sie den Treiber für Ihr Produkt gefunden haben. Downloaden Sie dann den neuesten Treiber für Ihr Betriebssystem. (Hinweis: Wenn möglich, sollten Sie diesen Vorgang als Administrator durchführen.)

Schritt 2
Folgen Sie den Anweisungen zur Installation des Treibers. (Gegebenenfalls müssen Sie auf (Mein) Computer > Downloads klicken und dann zum Starten der Installation j5Usb3.0MultiAdapter wählen.)

Schritt 3
Sobald die erste Installation beendet ist, klicken Sie auf „Neustart" um die Installation der Software abzuschließen. Nachdem Ihr Computer neugestartet wurde, verbinden Sie zuerst die j5create Docking Station mit Ihrem Stromadapter, HDMI™, VGA, Ethernet, audio, etc. und dann mit Ihrem Computer. Nun sind Sie bereit, um Ihre j5create Docking Station zu benutzen.

Schritt 4 Display Settings
Windows® 8.1 / 7: Rechtsklick auf das Symbol in der unteren rechten Seite der Symbolleiste um die Anzeigeeinstellungen zu öffnen. Wenn der Treiber automatisch installiert, werden Sie ein anderes Symbol sehen.

Mac® - Treiberinstallation

- **Verbinden Sie NICHT den j5create USB™ Display Adapter mit Ihrem Computer, solange der Treiber nicht vollständig installiert ist**

Schritt 1
Wenn Sie über einen Internetanschluss verfügen, empfehlen wir, dass Sie den neuesten Treiber von www.j5create.com unter Support herunterladen – scrollen Sie in der Liste nach unten, bis Sie den Treiber für Ihr Produkt gefunden haben. Downloaden Sie dann den neuesten Treiber für Ihr Betriebssystem. (Hinweis: Wenn Sie Probleme beim Downloaden dieses Treibers haben, ist ggf. eine Anpassung der Sicherheitseinstellungen erforderlich, sodass Sie den „Download von Programmen erlauben" die Option „Überall")

Schritt 2
Folgen Sie den Anweisungen, um den Treiber zu installieren (Sie müssen gegebenenfalls auf den Finder < Downloads und dann j5Usb3.0MultiAdapter auswählen, um die Installation zu starten).
Bitte klicken Sie auf "OK" wenn Sie das Pop-up Fenster sehen. Gehen Sie zu Sicherheit und Privatsphäre > Generell und klicken Sie dann auf „Trotzdem öffnen" um den Treiber zu installieren.

Schritt 3
Sobald die erste Installation beendet ist, klicken Sie auf „Neustart" um die Installation der Software abzuschließen. Nachdem Ihr Computer neugestartet wurde, verbinden Sie zuerst die j5create Docking Station mit Ihrem Stromadapter, HDMI™, VGA, Ethernet, Audio, etc. und dann mit Ihrem Computer. Nun sind Sie bereit Ihre j5create Docking Station zu benutzen.

Schritt 4
Rufen Sie und dann „Systemeinstellungen" auf wählen Sie „Ton" gefolgt von den „Ausgabe"-Optionen für die Lautsprecher. Sie können das Gerät für die Tonausgabe durch Anklicken wählen.

Systemanforderungen

- Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 7 (32-Bit oder 64-Bit) kompatibel
- macOS® 10.8 oder höher
- Verfügbarer USB-C™ DisplayPort™ Alt-Modus
- Unterstützung der Ausgabe von 4K-Auflösung durch die interne Grafikkarte am PC
- Verfügbare USB® Stromversorgung über USB-C™ zur Unterstützung des Upstream-Ladevorgangs

Erweitern Sie Monitorumgebungen

- Eine 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) Vollbild-Videowiedergabe
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB Speicher oder mehr
- Zwei 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) Vollbild-Videowiedergabe
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB Speicher oder mehr

Höherer Prozessor empfohlen für Multi-Displays und optimale Leistung.

- **Bevor Sie Ihr Betriebssystem aktualisieren, aktualisieren Sie zunächst Ihre j5create Produkt Treiber, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.**

Italian

Windows® Installazione del driver

- **Il driver viene installato automaticamente su Windows® 10 / 8.1 / 7 (Plug & Play richiede accesso Internet)**

Passo 1.
Se si dispone di accesso Internet, si consiglia vivamente di scaricare il driver più recente dal sito www.j5create.com in Supporto→scorrere verso il basso sul driver del prodotto che si sta installando e scaricare il driver più recente per il sistema operativo. (Nota: Se possibile, eseguire come amministratore)

Passo 2.
Seguire le istruzioni per installare il driver (Potrebbe essere necessario fare clic su Computer > Download e selezionare j5Usb3.0MultiAdapter per avviare l'installazione)

Passo 3.
Una volta completata l'installazione, fare clic su "Riavvia" per terminare l'installazione del software. Una volta riavviato il computer, collegare la docking station j5create alla adattatore di alimentazione, a HDMI™, a VGA, a Ethernet, all'audio, ecc., quindi al computer. Quindi, si è pronti per utilizzare la docking station j5create!

Passo 4. Impostazioni di visualizzazione
Windows® 8.1 / 7: Fare clic con il tasto destro sull'icona in basso a destra della barra degli strumenti per aprire le impostazioni di visualizzazione. Se il driver viene installato automaticamente, viene visualizzata un'icona differente

Mac® Installazione del driver

- **NON inserire la scheda video USB™ j5create nel computer fino all'installazione completa del driver installar completamente o controlador**

Passo 1.
Se si dispone di accesso Internet, si consiglia vivamente di scaricare il driver più recente dal sito www.j5create.com in Supporto →scorrere verso il basso sul driver del prodotto che si sta installando e scaricare il driver più recente per il sistema operativo. (Nota: In caso di problemi di download del driver, è necessario regolare le impostazioni di protezione per consentire il "download da ovunque")

Passo 2.
Seguire il sistema operativo corretto per il proprio sistema e seguire le istruzioni per installare il driver. (Potrebbe essere necessario fare clic su Finder > Download e selezionare j5Usb3.0MultiAdapter per avviare l'installazione) Per utenti v10.12: Fare clic su "OK" quando appare la finestra popup. Andare su Sicurezza e Privacy > Generali, quindi fare clic su "Apri comunque" per installare il driver.

Passo 3.
Una volta completata l'installazione, fare clic su "Riavvia" per terminare l'installazione del software. Una volta riavviato il computer, collegare la docking station j5create alla adattatore di alimentazione, a HDMI™, a VGA, a Ethernet, all'audio, ecc., quindi al computer. Quindi, si è pronti per utilizzare la docking station j5create!

Passo 4. Impostazioni di visualizzazione
Andare su , quindi su Preferenze di Sistema e selezionare le opzioni Suono e Uscita altoparlante. Qui è possibile selezionare il dispositivo che presenta uscita audio.

Requisiti di sistema

- Compatibile Microsoft® Windows® 10/ 8.1/ 7 (32 bit o 64 bit)
- macOS® 10.8 o versione successiva
- Modalità DisplayPort™ Alt USB-C™ DisplayPort™ disponibile
- Supporta uscita con risoluzione 4K tramite scheda grafica interna sul PC.
- Alimentazione USB® disponibile su USB-C™ per il supporto della carica upstream

Requisiti del sistema del monitor esteso

- Un 2K (2048 x 1152 a 60 Hz), riproduzione video a schermo intero
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB di memoria o superiore
- Due 2K (2048 x 1152 a 60 Hz), riproduzione video a schermo intero
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB di memoria o superiore

Si consiglia un processore superiore per multidisplay e prestazioni ottimali

- **Prima di aggiornare il sistema operative, aggiornare il driver del prodotto j5create per evitare problemi di compatibilità**

Dutch

Windows® stuurprogramma installeren

- **Het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd onder Windows® 10 / 8.1 / 7 (Plug & Play vereist internettoegang)**

Stap 1.
Als u toegang tot internet hebt, raden we aan om het nieuwste stuurprogramma te downloaden van www.j5create.com onder Support→bladeren omlaag naar het stuurprogramma van het product dat u installeert en download het nieuwste stuurprogramma voor uw besturingssysteem.(Opmerking: voer dit indien mogelijk uit als Administrator)

Stap 2.
Volg de instructies om het stuurprogramma te installeren. (Mogelijk moet u op Mijn computer > downloads klikken en j5UsbDisplayAdapter kiezen om de installatie te starten)

Stap 3.
Klik na afloop van de installatie op "Opnieuw starten" om de installatie van de software af te ronden. Verbind nadat de computer is herstart eerst het j5create docking station met uw voedingsadapter, HDMI™, VGA, Ethernet, audio enz. en dan met uw computer. Nu bent u klaar om uw j5create docking station te gebruiken!

Stap 4. Weergave-instellingen
Windows® 8.1 / 7: Rechtsklik op het pictogram rechtsonder op de werkbalk om de weergave-instellingen te openen. Als het stuurprogramma automatisch is geïnstalleerd, verschijnt een ander pictogram.

Stuurprogramma Mac® installeren

- **Verbind de j5create USB™ display adapter NIET met de computer tot het stuurprogramma volledig is geïnstalleerd**

Stap 1.
Als u toegang tot internet hebt, raden we aan om het nieuwste stuurprogramma te downloaden van www.j5create.com onder Support→bladeren omlaag naar het stuurprogramma van het product dat u installeert endownload het nieuwste stuurprogramma voor uw besturingssysteem.(Opmerking: Als u problemen ondervindt bij het downloaden van het stuurprogramma moeten mogelijk uw beveiligingsinstellingen worden aangepast om "Downloaden overal vandaan" toe te staan.)

Stap 2.
Kies het juiste besturingssysteem voor uw systeem en volg de aanwijzingen om het stuurprogramma te installeren. (Mogelijk moet u op Finder > downloads klikken en j5UsbDisplayAdapter kiezen om de installatie te starten)
Voor gebruikers van v10.12: Klik op "OK" als u het popupvenster ziet. Ga naar Beveiliging en privacy > Algemeen en klik op "Toch openen" om het stuurprogramma te installeren.

Stap 3.
Klik na afloop van de installatie op "Opnieuw starten" om de installatie van de software af te ronden. Verbind nadat de computer is herstart eerst het j5create docking station met uw voedingsadapter, HDMI™, VGA, Ethernet, audio enz. en dan met uw computer. Nu bent u klaar om uw j5create docking station te gebruiken!

Stap 4. Weergave-instellingen
Ga naar ( ), en vervolgens naar Systeemvoorkeuren en selecteer de opties Geluid en Luidsprekeruitvoer. Hier kunt u selecteren welk apparaat geluid maakt.

- Compatibel met Microsoft® Windows® 10/ 8.1/ 7 (32-bits of 64-bits)
- macOS® 10.8 of later
- Beschikbare USB-C™ DisplayPort™ DisplayPort™ Alt-modus
- Ondersteunt resolutie-uitvoer van 4K via de interne grafische kaart op de pc.
- USB®-stroomtoevoer via USB-C™ ter ondersteuning van upstream laden

Uitgebreide monitorsysteemvereisten

- Een 2K (2048 x 1152 bij 60 Hz) full-screen video-weergave
- CPU : Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB gebeugen of meer
- Twee 2K (2048 x 1152 bij 60 Hz) Full-screen video-weergave
- CPU : Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB gebeugen of meer

Hogere processor aanbevolen voor meerdere displays en optimale prestatie.

- **Werk het stuurprogramma van uw j5create product bij voordat u het besturingssys teem opwaardeert om compatibiliteitsproblemen te voorkomen.**

https://manual-hub.com/

Portuguese

Windows® Instalação do controlador

- **O controlador será instalado automaticamente no Windows® 10 / 8.1 / 7 (a funcionalidade Plug & Play requer acesso à Internet)**

Passo 1.
Caso tenha acesso à Internet, recomendamos que transfira o controlador mais recente a partir de www.j5create.com em Suporte, desloque-se até ao controlador do produto que está a instalar e transfira o controlador mais recente para o seu sistema operativo. (Nota: se possível execute o ficheiro como administrador)

Passo 2.
Siga as instruções para instalar o controlador. (Poderá ser necessário clicar em Computador > transferências e escolher jSUsbDisplayAdapter para iniciar a instalação)

Passo 3.
Quando a instalação inicial terminar, clique em "Reiniciar" para conduir a instalação do software. Após o reinício do computador, ligue a Estação de Ancoragem jScreate ao transformador, HDMI™, VGA, Ethernet, áudio, etc. e, em seguida, ligue-a ao computador. Estará assim preparado para utilizar a sua Estação de Ancoragem jScreate!

Passo 4. Definições de visualização
Windows® 8.1 / 7 Aceda com o botão direito no ícone do canto inferior direito da barra de ferramentas para abrir as definições de visualização. Se o controlador for instalado automaticamente, será apresentado um ícone diferente .

Mac® Instalação do controlador

- **NÃO ligue o adaptador de monitor USB™ jScreate ao computador antes de instalar completamente o controlador**

Passo 1.
Caso tenha acesso à internet, recomendamos que transfira o controlador mais recente a partir de www.jScreate.com em Suporte, desloque-se até ao controlador do produto que está a instalar e transfira o controlador mais recente para o seu sistema operativo. (Nota: Caso tenha dificuldade em transferir este controlador, poderá ser necessário ajustar as suas definições de segurança para permitir "transferir de qualquer local")

Passo 2.
Escolha o sistema operativo correto e siga as instruções para instalar o controlador. (Poderá ser necessário clicar em Finder > transferências e escolher jSUsbDisplayAdapter para iniciar a instalação).
Clique em "OK" na janela apresentada. Aceda a Segurança e privacidade > Geral e clique em "Abrir" para instalar o controlador.

Passo 3.
Quando a instalação inicial terminar, clique em "Reiniciar" para conduir a instalação do software. Após o reinício do computador, ligue a Estação de Ancoragem jScreate ao transformador, HDMI™, VGA, Ethernet, áudio, etc. e, em seguida, ligue-a ao computador. Estará assim preparado para utilizar a sua Estação de Ancoragem jScreate!

Passo 4. Definições de visualização
Aceda a [ ] em seguida, a Preferências do sistema e selecione as opções de Saída de som disponíveis. Aqui poderá selecionar o dispositivo que reproduzirá o som.

Requisitos do sistema

- Compatível com Microsoft® Windows® 10/ 8.1/ 7 (32 ou 64 bits)
- macOS® 10.8 ou mais recente
- Modo USB-C™ DisplayPort™ Alt disponível
- Suporta a resolução 4K através da placa gráfica interna do PC.
- Fornecimento de energia USB™ através de USB-C™ para suportar carregamento

Requisitos do sistema de monitor expandido

- Monitor com capacidade de reprodução de vídeo em ecrã inteiro a 2K (2048 x 1152 a 60 Hz)
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB de memória ou mais
- Dois monitores com capacidade de reprodução de vídeo em ecrã inteiro a 2K (2048 x 1152 a 60 Hz)
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB de memória ou mais

Recomenda-se um processador mais potente para utilização de vários monitores e para obter um desempenho ideal.

- **Antes de atualizar o seu sistema operativo, atualize previamente o controlador do seu produto jScreate para evitar problemas de compatibilidade**

Swedish

■ Windows® Installation av drivrutin

- **Drivrutinen kommer att installeras automatiskt på Windows® 10 / 8.1 / 7 (Plug & Play kräver Internetåtkomst)**

Steg 1.
Om du har Internetåtkomst rekommenderas det starkt att hämta den senaste drivrutinen från: www.jScreate.com under Support—skrolla ner till produktens drivrutin som du installerar och hämta den senaste drivrutinen för ditt operativsystem. (Obs! Kör som administratör om möjligt)

Steg 2.
Följ (uppmaningarna på skärmen för att installera drivrutinen. (Du måste kanske klicka på Den här datorn/Dator > Hemdade filer och klicka på jSUsbDisplayAdapter för att starta installationen)

Steg 2.
När den initiala installationen har slutförts, klicka på "Starta om" för att slutföra installationen av programvaran. Efter att datorn har startats om, anslut först jScreate dockningsstation till din strömadapter, HDMI®, VGA, Ethernet, ljud osv. och sedan till din dator. Nu kan du använda din jScreate dockningsstation!

Steg 4. Bildskärmsinställningar
Windows® 8.1 / 7 Högerklicka på ikonen i verktygsfältet (hittas i det nedre högra hörnet) för att öppna Bildskärmsinställningarna.
Om drivrutinen installeras automatiskt så visas en annan ikon.

■ Mac® Installation av drivrutin

- **Anslut INTE jScreate USB™ Display Adapter till datorn förrän drivrutinens installation har slutförts helt**

Steg 1.
Om du har Internetåtkomst rekommenderas det starkt att hämta den senaste drivrutinen från: www.jScreate.com under Support—skrolla ner till produktens drivrutin som du installerar och hämta den senaste drivrutinen för ditt operativsystem. (Obs! Om du har problem med att ladda ner den här drivrutinen måste dina säkerhetsinställningar behöva justeras för att tillåta "nedladdning från var som helst")

Steg 2.
Välj lämplet operativsystem för ditt system och följ uppmaningarna på skärmen för att installera drivrutinen. (Du måste kanske klicka på Sökare > Hämtade filer och klicka på jSUsbDisplayAdapter för att starta installationen)
Klicka på "OK" när popup-fönstret öppnas. Gå till Säkerhet och sekretess > Allmänt och klicka sedan på "Öppna ändå" för att installera drivrutinen.

Steg 3.
När den initiala installationen har slutförts, klicka på "Starta om" för att slutföra installationen av programvaran. Efter att datorn har startats om, anslut först jScreate dockningsstation till din strömadapter, HDMI®, VGA, Ethernet, ljud osv. och sedan till din dator. Nu kan du använda din jScreate dockningsstation!

Steg 4. Display Settings
Gå till [ ] och sedan till Systeminställningar och välj Alternativ för ljud och högtalarutgång. Här kan du välja vilken enhet som ska mata ut ljud.

■ Systemkrav

- Microsoft® Windows® 10/ 8.1/ 7 (32-bit eller 64-bit) kompatibel
- macOS® 10.8 eller senare
- Tillgänglig USB-C™ DisplayPort™ Alt läge
- Stöder 4K-upplösning via det interna grafikkortet på datorn.
- Tillgänglig USB™-strömförsörjning via USB-C™ för att stödja laddning uppströms

■ Utökade systemkrav för skärm

- En 2K (2048 x 1152 vid 60 Hz) för videouppspelning i helskärmsläge
- Processor: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM-minne: 4 GB eller mer
- Två 2K (2048 x 1152 vid 60 Hz) för videouppspelning i helskärmsläge
- Processor: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM-minne: 8 GB eller mer

Högre processor rekommenderas för multiskärmar och optimal prestanda.

- **Innan du uppgraderar ditt operativsystem, uppdatera först drivrutinen för din jScreate-produkt för att undvika kompatibilitetsproblem.**

日本語

■ Windows® - ドライバーのインストール

- **10 / 8.1 / 7 OSの場合、ドライバは自動的にインストールされます。（プラグ&プレイにはインターネット接続が必要です）**

手順 1
https://jp.j5create.com/pages/driver から最新のドライバーをダウンロードしてください。(注可能であれば管理者として実行してください)

手順 2
インストール画面の指示に従って、インストールを開始して下さい。(マイコンピューター のダウンロードフォルダからjSUsbDisplayAdapterファイルを起動してください。)

手順 3
初期のインストールが完了したら、「再起動」をクリックしてソフトウェアのインストールを終了します。コンピューターが再起動したら、最初にJ5createドッキングステーション/アダプターを電源アダプター、HDMI™、VGA、イーサネット、オーディオなどに接続した後、お使いのコンピューターに接続します。これで、J5createドッキングステーション/アダプターをいつでも使用することができます!

手順 4. 画面の設定
Windows® 8.1 / 7 : ディスプレイ設定を開くには、ツールバーの右下のアイコン をクリックしてください。ドライバーが自動的にインストールされると、別のアイコン が表示されます 。

■ Mac® - ドライバーのインストール

- **OSをアップグレードする際は、その前に必ず以下サイトより最新のドライバーをダウンロードし、インストールを完了させて下さい。**

手順 1
www.J5create.com/jp/ の"ダウンロード"から品名を選択して"Mac® Driver"から最新ドライバーをダウンロードしてください。

手順 2
"ドライバーをインストール" をクリックしてインストールを開始し、画面の指示に従います。ポップアップウィンドウが[開発元は信頼されています]、をクリックしてください。
[セキュリティとプライバシー] > [一般]に進み、[Open Anyway]をクリックしてドライバをインストールします。

手順 3
初期のインストールが完了したら、「再起動」をクリックしてソフトウェアのインストールを終了します。コンピューターの再起動したら、最初にJ5create dockドッキングステーション/アダプターを電源アダプター、HDMI™、VGA、イーサネット、オーディオなどに接続した後、お使いのコンピューターに接続します。これで、J5createドッキングステーション/アダプターをいつでも使用することができます!

手順 4
[ ]に進むシステム環境設定へと進み、サウンドとスピーカーの出力オプションを選択します。ここでは、どのデバイスがサウンドを出力するか選択できます。

■ 必須環境

- Microsoft® Windows® 10/ 8.1/ 7 (32ビットもしくは64ビット)対応
- macOS® 10.8以降のバージョン
- USB-C™ DisplayPort™ Alt モード利用可能
- PC上の内部グラフィックカードを介して 4K解像度の出力に対応
- USB-C™ 上のUSB™電源供給を利用してアップストリームの充電をサポート

■ 拡張モニター動作環境

- 1つの2K(2048 x 1152 @ 60 Hz)でビデオ再生
- CPU:Intel® Core™ i5クアッドコア
- RAM:4GB以上のメモリー
- 2つの2K(2048 x 1152 @ 60 Hz)でビデオ再生
- CPU:Intel® Core™ i7クアッドコア
- RAM:8GB以上のメモリー

マルチディスプレイと最適なパフォーマンスには、より高性能なプロセッサを推奨します

- **各システムでの互換性を確保するため、OSバージョンアップグレードする前にJScreate製品ドライバーを最新バージョンに更新してください。**

繁中文

■ Windows® - 驅動程式安裝流程

- **驅動程式於Windows® 10 / 8.1 / 7的系統下會進行自動安裝。（精誠部用需有網路連線）**

步驟1
我們強力建議直接通訪www.j5create.com/tw/「技術支援」下載最新版驅動程式來進行安裝。（注：如果可能的話以管理員身份運行）

步驟2
首次裝載提示安裝驅動程式。（你可能需要至「我的電腦」>「下載項目」點選jUsb DisplayAdapter打開檔案開始安裝）

步驟3
初始安裝完成後，點選" Restart" 來完成軟體安裝。確定重新開啟電腦後先連接電源充電器、HDMI™、VGA、網路、音源孔至j5create筆電擴充基座，再連接Type-C™筆電至電腦。現在您可以使用j5create擴充基座了!

步驟4. 顯示設定
Windows® 8.1 / 7 : 在右下角工作列選中指右鍵 ，便會跳出功能選單，
如果您是通過自動安裝來安裝驅動，您將會看到不同的提示 。

■ Mac® - 驅動程式安裝流程

- **驅動程式安裝完成之前，請勿將USB™外接顯示卡接到電腦USB™埠上，以免干擾安裝程序**

步驟1
我們強力建議直接通訪www.j5create.com/tw/「技術支援」下載最新版驅動程式來進行安裝。（注意: 如果下載驅動碰到問題，請修改全性設定並選為「下載自任何來源」）

步驟2
正確選擇你的系統版本開始安裝，屢著螢幕提示安裝驅動程式，（你可能需要至「Finder」>「下載項目」點選 jSUsbDisplayAdapter打開檔案開始安裝）
請在看到開啟窗口時單擊 "確定" ，轉到安全偏好點一般，然後單擊 "強制打開" 安裝驅動程序。

步驟3
初始安裝完成後，點選" Restart" 來完成軟體安裝。確定重新開啟電腦後先連接電源充電器、HDMI™、VGA、網路、音源孔至j5create筆電擴充基座，再連接Type-C轉星型電腦，現在您可以使用j5create擴充基座了!

步驟 4. 顯示設定
在 點選 "系統偏好設定" ，並前往聲音 ，如需要更改輸出或選項。在這裏，您可以選擇一個具有声音输出的设备。

■ 系統需求

- 支援Microsoft® Windows® 10/8.1/7 (32-bit or 64-bit)
- 支援macOS® 10.8或以上
- USB-C™接口提供支援DisplayPort™ Alternate Mode
- 支援最高解析度4K
- USB-C™接口支援PD供充，可供電至筆電

■ 延伸模式系統需求

- 搭配一個2K畫質(2048 x 1152 @ 60 Hz)
- CPU處理器: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM記憶體: 4 GB或以上規格
- 二個2K畫面(2048 x 1152 @ 60 Hz)
- CPU處理器: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM記憶體: 8 GB或以上規格

為了在多螢幕環境下發揮最佳性能，建議使用更強的處理器

- **在升級您的操作系統前，請先更新j5create產品驅動程式，以避免相容性問題。**

简中文

■ Windows® - 驱动程式安装

- **在Windows®10 / 8.1 / 7上驱动程序将自动安装 (精诚互联网接入)**

第一步
如果你能上网，强烈建议你从www.j5create.com的 "支持与服务 "中下载产品最新操作系统的驱动程序 (注意: 如果可能, 请以管理员身份运行)。

第二步
设备第首提示安装驱动程式。（你可能需要至「我的电脑」>「下载项目」点选jUsb DisplayAdapter打开档案开始安装）

第三步
初始安装完成后，点击 "Restart（重启）" 完成软件安装。计算机重启后，首先将 j5create扩展坞连接到电源适配器、HDMI™、VGA、以太网、音频等，然后连接到计算机。现在您可以使用j5create扩展坞了!

第四步 显示设置
在Windows® 8.1 / 7系统上，点 右键单击桌面，打开显示设置。如果驱动程序是自动安装，您将看到一个不同的图标 。

■ Mac® - 驱动程式安装

- **在驱动程序完全安装之前，不要将j5create USB™扩展坞插入计算机中**

第一步
如果你能上网，强烈建议你从www.j5create.com的 "支持与服务 "下载产品最新操作系统的驱动程序(注意:如果你下载这个驱动程序有困难，你的企业设置可能需要调整，以允许 "从任何地方下载")

第二步
按照提示安装驱动程序(你可能必须单击Finder>downloads并选择从 USB™3.0 MultiAdapter 开始安装)。当您看到弹出窗口时，请单击 "ok"。进入安全和隐私>通用，然后点击 "无论如何打开" 安装驱动程序。

第三步
初始安装完成后，点击 "Restart（重启）完成软件安装。计算机重启后，首先将 j5create 扩展坞连接到电源适配器、HDMI™、VGA、以太网、音频等，然后连接到计算机。现在您可以使用j5create 扩展坞了!

第四步
转到 "系统首选项"，然后选择声音和选择输出选项。在这里，您可以选择一个具有声音输出的设备。

■ 系统需求

- 兼容Microsoft®Windows® 10/ 8.1/ 7(32位或64位)
- macOS® 10.8或更高版本
- 可用的USB-C™提供端口DisplayPort™ Alt模式
- 支持4K分辨率的输出
- 可通过USB-C™提供USB™电源，实现上游充电

■ 扩展模式需求

- 搭配一个2K (2048 x 1152 @ 60 Hz全屏视频)
- CPU: Intel®Core™i5四核处理器
- RAM: 4 GB或更高内存
- 两台2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)全屏视频
- CPU: Intel®Core™i7四核处理器
- RAM: 8 GB或更高内存

为了多显示器和最佳配置提高的支持。

- **在升级您的操作系统前，请先更新j5create产品驱动程序，以避免相容性问题。**

■ Limited Warranty

j5create offers a limited 2-year warranty. User's wear & tear damage is not included.
The user shall call or e-mail j5create's customer service with information regarding the defect(s) of the product and obtain a return authorization number. Users are responsible for one-way return freight cost and we will take care of one-way freight back. In order to obtain a return authorization number, users should have the following information handy when calling or emailing the service team:

(i) a copy of the original purchase invoice to verify your warranty
(ii) a product serial number
(iii) a description of the problem
(iv) customer's name, address, and telephone number

j5create does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free. j5create is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the product's use. This warranty does not apply to: (a) consumable parts, unless damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents and broken plastic on ports; (c) damage caused by use with non-j5create products; (d) damage caused by natural disasters (flood, fire, earthquake, lighting strike, typhoon etc.); (e) damage caused by human misuse (lost, accident, abuse, misuse or other external causes); (f) damage caused by operating the product outside the permitted or intended uses described by j5create; (g) damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of j5create or a j5create Authorized Service Provider; (h) a product or part that has been modified to alter functionality or capability without the written permission of j5create; or (i) if any j5create serial number on the product has been removed or defaced. If such a situation occurs, j5create will calculate the cost of materials and repair for your reference. This warranty is given by j5create in lieu of any other warranties expressed or implied.

Copyright© 2019 j5create. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of their respective owners. Features and specifications are subject to change without notice. Product may not be exactly as shown in the diagrams.

STOP!

If you have any problems with this product please contact our technical support team before returning it to the store.

TECHNICAL SUPPORT

Customer Service: **888-988-0488**
Technical Support: **888-689-4088**
Email: **service@j5create.com**
Live Chat: **www.j5create.com/livechat**
Support Ticket: **tickets.j5create.com**

SOPORTE TÉCNICO
Número gratuito: +1-888-988-0488
Horario de atención:
Lun–Vier. 10:00 a.m – 6:00 U.S.A-E.S.T
Email service@j5create.com

TECHNISCHER SUPPORT
Kostenloser Anruf bei +1-888-988-0488
Sprechstunden:
Mon-Frei. 10.00 – 18.00 U.S.A-E.S.T
E-mail:service@j5create.com

SUPPORT TECHNIQUE
Numéro gratuit: +1-888-988-0488
Heures d'ouverture:
lun.-Ven. 10:00 a.m – 06:00 U.S.A.-E.S.T
Email service@j5create.com

TECHNICKÁ PODPORA
Zákaznická linka: 888-988-0488
Technická podpora: 888-689-4088
E-mail: service@j5create.com
Online Chat: www.j5create.com/livechat
Zádost o pomoc: tickets.j5create.com

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
Vevőszolgálat (angol nyelven): 888-988-0488
Technikai támogatás (angol nyelven): 888-689-4088
E-mail: service@j5create.com
Live Chat: www.j5create.com/livechat
Support Ticket: tickets.j5create.com

テクニカルサポート
お客様相談センター 03-6743-9010
電子メール j5_support@shop5.jp
テクニカルサポート: その他のご相談は下記のWebページにございますのでお問い合わせします
営業時間平日9:30 - 11:30 / 13:30 - 17:30

技術支援資訊
美國客服專線：+1-888-988-0488
台灣客服專線：+886-2-2769-5533#19
客服時間：
星期一至星期五9:30 AM-6:00PM (台灣時間)
Email信箱：service@j5create.com

USB-C and USB are trademarks of USB Implementers Forum, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners, registered or unregistered, in the U.S. and many jurisdictions worldwide. Windows and Windows Vista are trademarks of Microsoft Corporation, registered in the U.S. and many jurisdictions worldwide. HDMI is a trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners, registered or unregistered, in the U.S. and many jurisdictions worldwide. Mac and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and many jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners, registered or unregistered, in the U.S. and many jurisdictions worldwide. Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners, registered or unregistered, in the U.S. and many jurisdictions worldwide. Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. j5create disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own. j5create, product and corresponding names used are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement. We disclaim any warranty in the marks of others.

20190V1

https://manual-hub.com/